

Citizen OS 60

Merkmale:

- Datumsfenster
- Chronograph - 1/20 Sekundenzeiger
- Chronograph - Sekundenzeiger
- Chronograph - Minutenzeiger, bis 60min
- Chronograph - Stundenzeiger, bis 12h

Einstellung der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis zur zweiten Position heraus
2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen
3. Nach Einstellung der Uhrzeit drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition zurück.

Einstellung des Datums

1. Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone entgegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen. Wird das Datum zwischen Uhr 21.00 und Uhr 1.00 nachts eingestellt, dann kann es passieren, dass der Datumswechsel am nächsten Tag nicht stattfindet. Stellen Sie das Datum außerhalb dieses Zeitraumes ein.
3. Nach Einstellung des Datums drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition zurück.

Bedienung des Chronographen

Messbereich: Gesamtzeit von bis zu 12 Stunden in Schritten von 1/20 Sekunde. Obwohl der 1/20 Sekundenzeiger nach 30 Sekunden stoppt, wird die Zeit weiter gezählt. Die exakt abgelaufene Zeit wird dann angezeigt, wenn die Zeitmessung gestoppt wird.

Zeitmessung mit dem Chronographen:

1. Der Chronograph wird durch Betätigen des Drückers an der 2h-Position gestartet und gestoppt.
2. Durch Betätigen des Drückers an der 4h-Position werden alle Zeiger wieder auf die Position "0" zurückgesetzt.

Rückstellung des Chronographen (Reset)

Ein Reset sollte jeweils dann gemacht werden, wenn sich der 1/20 Sekundenzeiger oder der Sekundenzeiger des Chronographen nach Betätigung des Drückers an der 4h-Position nicht wieder exakt auf die Position "0" zurückstellen oder wenn ein Batteriewechsel erfolgt ist.

1. Ziehen Sie die Krone bis zur zweiten Position heraus.
2. Betätigen Sie den Drücker an der 2h-Position um den Sekundenzeiger des Chronographen (das ist der große Sekundenzeiger) auf Position "0" zu stellen.
3. Der Sekundenzeiger des Chronographen bewegt sich schneller, indem Sie den Drücker an der 2h-Position durchgehend gedrückt halten.
4. Betätigen Sie den Drücker an der 4h-Position um den 1/20 Sekundenzeiger des Chronographen auf Position "0" zu stellen
5. Wenn beide Zeiger exakt auf Position "0" steht, drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition. Drücken Sie die Krone jedoch nicht wieder in die Normalposition, während die Sekundenzeiger des Chronographen sich noch nicht auf der Position "0" befinden, weil dieser dann die derzeitige Zwischenposition als Nullstellung annimmt.

Hinweise zur Wasserdichtigkeit:

Bitte beachten Sie, dass Wasserdichtigkeit keine bleibende Eigenschaft ist und dass sich Angaben zur Wasserdichtigkeit auf eine neue Uhr beziehen!